

Nº2 金字塔帳


Pyramid Tent

組裝說明書




金字塔帳 整架主件示圖

1 主腳柱管架(4支/台)





2 傘架展開圖示(1組)




整架主架圖示【A】

3 U型管(4支/台)




金字塔帳 整架組裝示圖

裝配主架圖示【B】




裝配主架圖示【C】




金字塔帳 整架組裝示圖

裝配主架圖示【D】



組裝成型圖示【E】



金字塔帳 組裝流程解說

本帳篷KD組合設計，快速組裝結構，穩固性佳

組裝步驟

- 1.先將 ①號主腳柱管放在四方定位，折腳向內
- 2.再將 ② 號傘架展開，與 ③ 號ㄇ型管之四方鉤套入 ① 號主腳柱管內(保持彎曲狀態)
- 3.帆布裝配說明：將帆布拉開套入 ① 號四方腳柱管處；再將整架兩隻腳柱折正站立，如圖示【A】。注意須將拴柱插入孔內，再將補強片鎖固定，如圖示【A-2】
- 6.完成後，將開始進入帳篷將束帶裝配帆布固定，再將【2-A】中央主柱向上升起固定，最後兩支腳柱折正站立，如圖示【C】作業流程，即完成裝配成型

其他說明

以上結構流程以標準式為基礎，如附有下列配件，另補足說明

a.防風繩、固定栓及防風沙袋，不含供貨之內

主 配 件

編號	名稱	數量	編號	名稱	數量	編號	名稱	數量
01	主柱管架	4支	05	帆布	1件	10	螺絲 + 配件	1件
02	傘型頂架	1組	07	安全繩	4條	11	橡膠束帶	12條
03	橫ㄇ型管	4支	08	防風沙袋	4個	12	腳架束帶	2條
04	邊鉤管	4支	09	防風地栓	4支			