


Nº4

宮廷帳

Palace Tent

組裝說明書



宮廷帳 整架配件示圖


07 頂架短管架(2支/台)




06 頂架橫管架(2支/台)




05 右梯架(4支/台)




04 左梯架(4支/台)




01 主腳柱管架(4支/台)



03 頂橫管架(1支/台)



02 頂彎管架(4支/台)



宮廷帳 主架配件示圖

四方位組裝示圖【二】

頂架組裝示圖【三】

整架組裝完成示圖【四】


梯型架組裝示圖【一】

主柱內折式


上下合併

宮廷帳 帆布裝配示圖


帆布裝配示圖【五】



帆布裝配示圖【六】




主柱補強鐵組裝示圖【七】




宮廷帳 組裝成型示圖

完成組裝示圖【十】



無昇降腳示圖(九)

橡膠束帶示圖【八】



宮廷帳 組裝流程解說

本帳篷KD組合設計，快速組裝結構，穩固性佳

組裝步驟

- 1.先將 ①號主腳柱管放在四方定位，折腳向內
- 2.再將 ④號及 ⑤號梯架組合，如圖示【一】
- 3.再將梯型架插入 ①號主柱管， ②號管插入主柱管，如圖示【二】
- 4.完成後【一】將 ③號管，架上 ②號管，再將 ⑥號及 ⑦號管架上，如圖示【三】，之後即完成如圖示【四】
- 5.帆布裝配說明: 將帆布拉開套入 ①號四方腳柱管處，如圖示【五】；再將整架兩隻腳柱折正站立，如圖示【六】。注意須將拴柱插入孔內，再將補強片鎖固定，如圖示【七】
- 6.完成第五步驟後，將開始進入帳篷將束帶裝配帆布固定，如圖示【八】
- 7.再將力兩支腳柱折正站立，同樣如圖示【七】作業流程，即完成裝配成型如圖示【十】

其他說明

以上結構流程以標準式為基礎，如附有下列配件，另補足說明:

a.防風繩、固定栓及防風沙袋，不含供貨之內

主配件

編號	名 稱	數量	編號	名 稱	數量	編號	名 稱	數量
01	主腳柱管架	4 支	05	右梯架	4 支	09	防風繩	4 條
02	頂彎管架	4 支	06	頂架橫管架	2 支	10	橡膠束帶	40條
03	頂橫管架	1 支	07	頂架短管架	2 支			
04	左梯架	4 支	08	帆布蓬蓋	1 件			